



Monteringsvejledning til Schmidt A-ramme

De 4 sideskinner er farvekodede i den øverste ende.

Bemærk venligst: der er en blå og en rød side.

- 1) Kør plastikpropperne ind i toppen af stolperne.
- 2) Forbind skinnerne i den øverste ende med et rektangulært rør (60 mm x 20 mm). Indsæt slædeboltene (M8 x 40) i retning af hængselbeslagene. Stram derefter møtrikkerne let.
- 3) Skub alle terrassebrædderne (19 mm tykke) ind i rillen på sideskinnene. Det rektangulære aluminiumsrør (60 mm x 20 mm) skal skubbes ind i hver sidesektion som den nederste ende og strammes let med slædebolte.
- (VIGTIGT: Trædækket skal have ca. 2 cm monteringsafstand mellem de to rektangulære rør for at kompensere for udvidelse i tilfælde af fugt).
- 4) Kontroller vinklerne på den skrå væg (sammenlign diagonalen), og spænd derefter skruerne på tværprofilerne.
- 5) Placer de to skrå vægsektioner mod hinanden øverst og spænd maskinskruerne (M10 x 60), så hængslerne stadig kan flyttes let.
- 6) Fastgør kæderne til sideskinnene.
- 7) Placer røret ø 40 mm oven på skrueenderne.
- 8) Læg gummibeklædningen jævnt over den skrå væg.
- 9) Skru den øverste trinliste fast på gummibeklædningen i en afstand af 18 cm fra den øverste ende af skinnen med 3 Spax-skruer.
- 10) Skru den midterste trinliste (53 cm) og den nederste trinliste (88 cm) til den øverste ende af røret.
- 11) Juster gummimåtten igen og skru den ned over aluminiumsprofilen med en træliste.
- 12) Skær eventuelle udragende gummimåtteender af.